

Montage Tipps



1. RollScreen aus Tasche nehmen



2. Die beiden Füße ausfahren



3. Stange aus der Rückseite entnehmen

4. Stange "entfalten" und in Führungsloch stecken.

Stange muss auf Systemboden aufstehen und von

2. Halbrundung (innen) geführt sein



5. Mit Schuhen auf beide Füße stehen und Banner langsam ausrollen. Oben Haken einhängen!



**Bei der Demontage:
Die Banner dürfen beim Einrollen nicht
losgelassen werden! Also sorgfältig einrollen**

